

目录

目录.....	1
1. 操作设置.....	2
1.1. 提示音设置.....	2
1.2. 识读触发模式.....	2
1.2.1. 手动触发.....	2
1.2.2. 自动触发.....	3

1. 操作设置

1.1. 提示音设置

打开提示音后，扫码成功发出“嘀”提示音（扫配置码成功发出“嘀嘀”提示音）。扫对应配置码可设置音量大小或打开/关闭提示音。



音量大



音量中



音量小



打开提示音



关闭提示音

1.2. 识读触发模式

- 手动触发：包括长按模式和短按模式。用户按键后开始读码，直到读码成功或超时（5秒）。长按模式需持续按键，短按模式按键后可松开。
- 自动触发：设置后开始读码，读码成功后，继续读码，按键可暂停读码，再次按键继续自动触发读码。为防止误读，还可以设置同码/异码识读间隔时间（默认无间隔），同码即前后识读的两个条码类型和数据相同；异码即前后识读的两个条码类型或数据不同。

1.2.1. 手动触发



长按模式



短按模式

1.2.2. 自动触发

自动触发，为连续扫码的模式。按按钮启动扫码枪，然后灯就会“常亮”，并可以连续扫码。如果扫码完毕或者想暂停，短按按钮 1S 即可关闭扫码枪。



自动触发



同码无间隔



同码间隔 2 秒



同码间隔 3 秒



异码无间隔



异码间隔 2 秒



异码间隔 3 秒